
iles lhieuri lheiri www.civilengelub.com

تصميم السلالم:


1.3.4 السلم الرئيسي:

1.1.3.4 حساب الأبعـاد:

- حسب المواصفات الخاصة بالمباني الإدارية تؤخذ أبعاد الدرجة الواحدة للنائم 30 سم و للقائم 17 سم.
- بشكل عام يفضل أن تكون زوايا ميل الأدراج الخاصة بالاستعمالات الخارجية من $^{\circ}20$ إلى $^{\circ}30$ ، لتخفيف المساحات الأفقية المخصصة للدرج[5] .



شكل (4-23) يوضح الأبعاد الأفقية للسلم.



شكل (4-24) يوضح الارتفاعات للسلم.

$$\theta = \tan^{-1} \frac{1.53}{2.70} = 29.54^{\circ}$$
 $o.k$ ε $0.k$ $0.k$

يتم حساب سمك الشاحط (e) للسيطرة على الانحراف حسب المواصفات الأمريكية ACI Code table 9.5 a

$$e = \frac{L}{24}$$

$$e = \frac{3100}{24} = 129.2 \, mm \approx 130 \, mm$$

use e = 150mm

$$\overline{e} = \frac{e}{\cos t} = \frac{150}{\cos 29.54} = 170 mm$$

2.1.3.4 حساب الأحمال:

أ :- حساب الأحمال على القلبة المتكررة:

$$e.\gamma=0.15\times 25=3.75~kN/m^2$$
 وزن بلاطة السلم $=\frac{1}{2}\times 0.3\times 0.17\times 25=0.64kN/m^2$ وزن الإنهاءات $=\frac{1}{2}\times 0.4~kN/m^2$ 0.44 $=\frac{1}{2}\times 0.4~kN/m^2$ 0.44 $=\frac{1}{2}\times 0.37~kN/m^2$ 0.37 $=\frac{1}{2}\times 0.37~kN/m^2$ 0.37 $=\frac{1}{2}\times 0.37~kN/m^2$

$$\sum DL = 6 kN/m^2$$


$$\sum L.L = 5 kN/m^2$$

$$W_u = 1.4 \times 6 + 5 \times 1.7 = 16.9 \ kN/m^2$$

ب: - حساب الأحمال على الاستراحة:

$$e.\gamma_{C}=0.15\times25=3.75~kN/m^{2}$$
 وزن بلاطة الاستراحة $0.44~kN/m^{2}$ وزن طبقة البلاط $0.4~kN/m^{2}$ وزن المونة الأسمنتية $0.4~kN/m^{2}$ وزن طبقة البياض الأسمنتي $0.4~kN/m^{2}$ وزن إضافي $0.26~kN/m^{2}$ $\sum DL=5.25~kN/m^{2}$ $\sum L.L=5~kN/m^{2}$ $W_{u}=1.4\times5.25+5\times1.7=15.85~kN/m^{2}$

3.1.3.4 التحليل الإنشائي لبلاطة السلم:



الشكل (4-25) يوضح التحليل الإنشائي للسلم.

4.1.3.4 حساب حدید التسلیح:

أولا: الحديد الرئيسي المقاوم للعزم الموجب:

use $\phi 12mm$ use Cover20mm

$$d = e - \frac{db}{2} - Cover$$
$$= 150 - \frac{12}{2} - 20 = 124 mm$$

$$M_u = 30.49 \times 10^6 \, N / mm$$
 , $d = 124$, $f_y = 400$, $f_C' = 25 \, MPa$

$$k_u = \frac{M_u}{f_C \cdot b \cdot d^2} = \frac{30.49 \times 10^6}{0.9 \times 25 \times 1000 \times 124^2} = 0.088131575$$

$$w = \frac{1 - \sqrt{1 - 2.36 \, k}}{1.18} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2.36 \times 0.088}}{1.18} = 0.0933$$

$$\rho = w \frac{f_C}{f_v} = 0.00583$$

$$\rho_{\min} = w \frac{1.4}{f_{y}} = 0.0035$$

$$\rho_{\text{max}} = 0.75 \left[0.85 \times 0.85 \times \frac{25}{400} \times \left(\frac{600}{600 + 400} \right) \right]$$

$$\rho_{\text{max}} = 0.02$$

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$A_S = \rho .b.d = 0.00583 \times 1000 \times 124 = 722.9 \, mm^2$$

use
$$7\phi 12 mm / m^{1}$$

$$S = \frac{(A_s)of \ one \ bar}{\rho \ .d} \le 3h_s$$

$$\le 450$$

$$= \frac{113}{0.00583 \times 124} = 156.3 \approx 150 mm$$

$$S \le \begin{cases} 150 \ mm \\ 3h_s = 3 \times 150 = 450 mm \\ 450 \ mm \end{cases}$$

use
$$S = 150 \text{ mm}$$

use $\phi 12 \text{ mm } @ 150 \text{ mm } c \setminus c$

ثانياً: حديد الحرارة والانكماش:

use ϕ 10 mm

$$\rho_{\min} = \frac{0.0018 \times 400}{f_{v}} = \frac{0.0018 \times 400}{400} = 0.0018$$

$$d = 150 - 20 - 12 - \frac{10}{2} = 113$$
mm

$$A_S = \rho \times b \times d$$

= 0.0018×1000×113 = 203.4 mm^2

$$S = 386 \text{ } mm \le 3 \text{ } hs = 450$$
$$\le 450 \qquad o.k$$

use ϕ 10 mm @ 375 mm $c \setminus c$

ثالثاً : حديد التسليح للعزم السالب:

تسلح منطقة الاتصال بين قلبة السلم والاستراحة بكمية تسليح تساوي نصف الكمية المستعملة لمقاومة العزم الموجب وذلك لتلافي العزوم السالبة في حالة حدوثها:

$$A_S = \frac{723}{2} = 362 \text{ mm}^2$$

use $4 \phi 12 \text{ mm} / \text{m}^{\setminus}$

ر ابعاً: تدقيق القص:

$$\phi V_C = \phi \left[\frac{\sqrt{f_C'}}{6} \right] \times bw \times d$$

$$= 0.85 \times \frac{\sqrt{25}}{6} \times 1000 \times 124 \times 10^{-3} = 87.83 \, kN$$

$$V_u = 32.73 \, kN$$

$$V_u < \phi V_C \implies o.k$$

.. لا يحدث قص

5.1.3.4 تصميم عتبة استراحة السلم:

- تحديد إبعاد العتبة:

يحدد ارتفاع العتبة بما يتوافق مع ملاءمتها لمقاومة الانحراف حسب متطلبات الكود . ACIcode318-83-9.5(a)

$$h_{\min} = \frac{L}{16} = \frac{6000}{16} = 375 mm$$

$$use \quad h = 400 mm$$

$$\left(\frac{h}{3} < b < .\frac{2h}{3}\right) = (133.3 - 266.6)$$

$$use \quad b = 200 mm$$

 - الأحمال المسلطة على الكمرة[3]:

 رد الفعل الناتج من القلبات المتكررة

 $0.15 \times 25 \times 1.2 = 4.5 kN/m$


 الأحمال العائدة من استراحة السلم:

 $0.4 \times 0.2 \times 25 = 2 kN/m$

 حمو لة الجذران

 $7.5 \ kN/m$

- التحليل الإنشائي:



شكل (4-26) يوضح التحليل الإنشائي لعتبة السلم


- التصميم الإنشائي:

$$M = 95.75kN.m$$
 $d = 370 mm$ $b = 200 mm$ $f_{C} = 25 MPa$ $f_{y} = 400 MPa$ $k_{u} = 0.155$ $W = 0.173$ $\rho = 0.0108$

$$ho_{\mathrm{min}} = 0.0035$$
 $ho_{\mathrm{max}} = 0.02$
$$use \qquad \rho = 0.0108$$

$$A_S = 0.0108 \times 200 \times 370 = 800 \text{ mm}^2$$


 $\therefore \text{ use } 4 \text{ } \phi \text{ } 16 \text{ mm}$



الشكل (4-27) يوضح تفاصيل تسليح السلم الرئيسي.

2.3.4 تصميم سلم الطوارئ:

1.2.3.4 تحديد الأبعاد:



الشكل (4-28) يوضح أبعاد سلم الطوارئ المختارة.


$$\theta = \tan^{-1} \frac{1.53}{2.4} = 32.5^{\circ}$$

 $L = 2846 \ mm$

$$e = \frac{L}{21} = \frac{2846}{21} = 135.5 \ mm$$

use e = 170mm

$$\overline{e} = \frac{e}{\cos t} = \frac{150}{\cos 32.5} = 200 \ mm$$



الشكل (4-29) يوضح أبعاد سلم الطوارئ.

2.2.3.4 تحديد الحمولات:

أ :- حساب الحمولات على القلبة المتكررة :

$$e.\gamma = 0.17 \times 25 = 4.25 \ kN/m^2$$

وزن بلاطة السلم

$$= \frac{1}{2} \times 0.3 \times 0.17 \times 25 = 0.64 \, kN / m^2$$

وزن الدرجات

$$1.24 \, kN/m^2$$

وزن الإنهاءات

$$0.07 \, kN/m^2$$

وزن إضافي

$$\sum DL = 6.2 \ kN/m^2$$
$$\sum L.L = 5 \ kN/m^2$$

$$W_u = 1.4 \times 6.2 + 5 \times 1.7 = 17.18 \ kN/m^2$$

ب :- حساب الأحمال على استراحة السلم:

$$= 0.17 \times 25 = 4.25 \ kN/m^2$$

وزن بلاطة الاستراحة

$$1.24 \, kN/m^2$$

وزن الإنهاءات


$$0.01 \, kN/m^2$$


وزن إضافي

$$\sum DL = 5.50 \ kN/m^2$$
$$\sum L.L = 5 \ kN/m^2$$

$$W_u = 1.4 \times 5.5 + 5 \times 1.7 = 16.2 \ kN/m^2$$

2.2.3.4 التحليل الإنشائي:





49.9kN

الشكل (4-30) يوضح التحليل الإنشائي لبلاطة سلم الطوارئ

3.2.3.4 حساب حدید التسلیح:

أو لا :- التصميم للعزم الموجب:

use ϕ 16mm use Cover 20mm

$$d = e - \frac{db}{2} - Cover$$
$$= 170 - \frac{16}{2} - 20 = 142 mm$$

$$f_C' = 25 MPa$$
 , $f_v = 400 MPa$ $M_{+ve} = 74.3$

$$k_u = 0.165$$
 $w = 0.1856$

$$\rho = 0.011$$

$$\rho_{\min} = 0.035$$

$$\rho_{\text{max}} = 0.02$$

$$ho_{\min} <
ho <
ho_{\max}$$

$$A_{\rm s} = 1322 \ mm^2 / m$$

use $7\phi \ 16 \ mm \ / \ m^{\circ}$

ثانيا: - تصميم الحديد المقاوم للعزم السالب:

بأخذ نصف قيمة مساحة الحديد للعزم الموجب.

$$A_S = \frac{1322}{2} = 661 \ mm^2$$

use $4\phi 16 mm / m^{1}$

ثالثاً: - حديد الحرارة والانكماش:

use $\phi 10mm$

$$\rho = \frac{0.018 \times 400}{f_y} = 0.018$$

$$d = 170 - 20 - 16 - \frac{10}{2} = 129 mm$$

$$A_s = 0.0018 \times 1000 \times 129 = 232.2 mm^2$$

use $3\phi 10 mm \setminus m^{\setminus}$

رابعاً: - تدقيق القص:

$$\phi V_C = 0.85 \times \frac{\sqrt{25}}{6} \times 1000 \times 142 \times 10^{-3} = 100.6 \ kN$$

$$V_u = 50 \ kN$$

$$V_u < \phi \ V_C \quad o.k$$

4.2.3.4 تصميم عتبة استراحة السلم:

- تحديد الأبعاد:

$$h_{\min} = \frac{L}{16} = \frac{6000}{16} = 375 \text{ mm}$$

$$use \ h = 400mm$$


$$\left(\frac{h}{3} < b < \frac{2h}{3}\right) = (133.3 \text{ mm} - 266.6 \text{ mm})$$

$$use \ b = 200mm$$

- تحديد الأحمال المسلطة[3]:

رد الفعل الناتج على القلبات المتكررة و الاستراحة
$$0.2\times0.4\times25=2\ kN/m$$
 الوزن الذاتي
$$7.5kN/m$$

- التحليل الإنشائي:




الشكل (4-31) يوضح التحليل الإنشائي للكمرة سلم الطوارئ

- التصميم الإنشائي:

$$d = 400 - 20 = 370 \text{ mm}$$
 $M_{+ve} = 66.83 \text{ kN/m}$ $k_u = 0.1087$ $w = 0.1168$ $\rho = 0.0073$ $\rho_{\min} = 0.0035$ $\rho_{\max} = 0.02$ $\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$ $o.k$ $A_s = 540.23$

use $4 \phi 14mm$



الشكل (4-32) يوضح تفاصيل التسليح لسلم الطوارئ.